

Im März 07 haben wir Ihnen das erste Merkblatt von Flooright geschickt. Aufgrund von aktuellen Informationen haben wir das Blatt überarbeitet. Bitte in Ihren Unterlagen austauschen!

### **Randstellstreifen**

Der Randstellstreifen muss satt an den Wänden anliegen und vollständig in die Ecken geführt sein. Dazu ist der Stellstreifen in der Ecke einzuschneiden und mit Hilfe von Klebebänder oder Klammern unverrückbar an den Wänden zu befestigen. Der Stellstreifen muss min. 20mm über Kote des fertigen Bodenbelags hochgeführt sein.

### **Gleitlagen**

Die Trennlage über der Dämmschicht muss faltenfrei verlegt sein. Der Falz von gefalteten Folien ist gegen die Unterlage zu legen. Es sind Randstellstreifen mit einem angehefteten Folienstreifen zu verwenden. Der Streifen muss satt an der Dämmschichtoberfläche und dem Randstellstreifen aufliegen und in den Ecken eingeschnitten und überlappt sein.

### **Merkblatt**

 **Übergeben Sie das Merkblatt bei der Planung der Bauleitung**

Mit freundlichen Grüßen

Das Flooright - Team

Anlage:

- Merkblatt 001a